



Classic Camera WorkShop

Bearbeitungshinweis

für das Anbringen der vorgefertigten nicht selbstklebenden Teile aus Bison Kunstleder auf das Kameragehäuse

- die Hinweise beziehen sich auf die Verwendung von **Pattex Kraftkleber**
- alte Belederung entfernen
- reinigen der Gehäuseoberfläche
- für das Anbringen der Belederung sollte man etwas handwerkliches Geschick besitzen
- zuerst die Lederteile auf Passgenauigkeit prüfen
- sollte es durch kleine Unterschiede am Kameragehäuse zu geringen Abweichungen kommen
- 1. kann das Material mit geeigneten scharfen Schneidwerkzeug nachgeschnitten werden
- 2. lässt sich das bison Kunstleder problemlos beim Anbringen ca. 1 mm dehnen
- beidseitig geeigneten Kraftkleber ganzflächig auftragen (bei anderen Kleber Hinweise des Herstellers beachten !)
- den Kleber antrocknen lassen (ca. 5-10 min) erst dann mit dem Aufkleben beginnen
- bei richtiger Trocknungszeit kann man die Teile an den Klebeflächen anfassen
- stets in einer Ecke oder Kante ausgehend anfangen das Lederteil passgenau anzulegen (noch nicht andrücken)
- erst wenn das Lederteil richtig liegt, auflegen und fest andrücken, besonders Ecken und Kanten
- bei richtiger Vorgehensweise verbinden sich Gehäuse und Lederteile fest und dauerhaft haltbar miteinander
- nach ca. 1Std. Trocknung die Kleberreste vorsichtig mit Lappen entfernen
- nach vollständiger Trocknung können die Lederteile mit Spritus (nicht zu viel !) vorsichtig gereinigt werden